

DC-2000

Guia de Referência Rápida
Quick Start Guide
Guía de Referencia Rápida

Índice / Index / Índice

Português.....	3
English.....	10
Español.....	16

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao cliente pela Bematech Hardware Ltda. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Cliente, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada. Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central do Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 2362

Este Certificado de Garantia garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que, por ventura, venham a ocorrer no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Cliente. A Nota Fiscal de venda passa fazer parte integrante desse certificado.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Cliente deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviço Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por esses Postos. Todos os contatos com os Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Cliente, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da Bematech.

Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o cliente deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consulta-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa fica a critério de cada Posto.

Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Cliente será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade.

Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressa a seguir:

- Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos à Bematech.
- Se o produto for examinado, alterado, ajustado, ou consertado por pessoa não autorizada pela Bematech.
- Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.
- Se o dano tiver sido causado por agentes naturais como: descarga elétrica, enchente, maresia, fogo, entre outros; ou acidentes (queda), explosões ou produtos químicos.
- Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasgado.
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

Excluem-se da garantia os itens consumíveis, tais como: fita de impressão e bobina de papel (se existirem). Estão **excluídos** desta garantia os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Cliente no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida e também os defeitos decorrentes no uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

Modelo	Nº de Série
Nº da NF	Data da Compra

Nenhuma parte dessa publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech Hardware Ltda., exceto quando permitido por direitos de patente. As informações contidas nessa publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem prévio aviso. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações.

No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech envidará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:


www.bematech.com.br

A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade com resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha do mesmo possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech em relação ao projeto ou fabricação do produto. A Bematech não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

As garantias dos produtos correspondem apenas àquelas expressamente mencionadas nesse Guia de Referência Rápida. A Bematech rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantibilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech não será responsável ou sujeita a responder por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Cliente ou por terceiros.

1. Visão Geral do Produto

O DC-2000 é um coletor simples e fácil de usar que gera a possibilidade de registrar dados e informações com muito mais agilidade e precisão.



2. Conteúdo da Embalagem


A embalagem do produto contém os seguintes itens:

1. Coletor de dados DC-2000
2. Pilhas recarregáveis
3. Guia de Referência Rápida
4. Base de carregamento USB
5. Fonte de Energia

3. Instalação do Produto

3.1 Inserindo as Pilhas

Ao receber o produto, as pilhas recarregáveis deverão ser colocadas no Compartimento da Bateria, atrás do produto. Para tal, deslize a Trava da Bateria para a esquerda e então puxe o Compartimento da Bateria para baixo, como mostrado a seguir:



3.2 Carregando as Pilhas

Após a inserção das pilhas, coloque o Coletor de Dados na Base do mesmo e através do Fonte de Energia, conecte-o na tomada e o carregue até que o LED Indicador fique verde. A primeira carga recomendada é de cerca de 12 horas.

3.3 Ligando o Coletor de Dados

Após carregar o Coletor de Dados, ligue o mesmo através do botão Power (PW), localizado na parte de baixo do aparelho, na cor vermelha.



4. Conectando com o Computador através da interface USB


Para conectar o Coletor de Dados ao computador, siga os passos a seguir:

1. Coloque o DC-2000 na base
2. Ligue o cabo da base na interface USB no seu computador
3. Ligue o Coletor de Dados e o deixe na tela indicada a seguir, selecionando a mesma através do botão "M1":



Para executar as tarefas do Coletor de Dados no computador, siga os passos a seguir:

1. Instale e execute o programa “WinTaskGen” em seu computador
2. Instale e execute o driver para Porta Virtual Serial
3. Marque a caixa de seleção “Full Port Settings” na parte superior, caso necessário. As opções extras indicadas abaixo aparecerão, para que as configurações sejam selecionadas.



Os softwares e drivers podem ser encontrados no site do Bematech Software Partners.

Para maiores informações para conexão e utilização do programa, verifique o Manual do Usuário ou o Manual de Programação do DC-2000, encontrados no site da Bematech.



Para mais informações, acesse nosso portfolio
a partir desse QR Code

No part of this publication may be copied, reproduced, adapted or translated without the prior written permission of Bematech, except when allowed by patent rights.

Information in this publication is purely informative, subjected to change without notice and no liability is assumed with respect to its use. However, as product improvements become available, Bematech will make every effort to provide updated information for the products described in this publication. The latest version of this manual can be obtained through Bematech website:

www.bematechus.com

Notwithstanding the other exceptions contained in this Manual, the consequences and responsibility are assumed by the Purchaser of this product or third parties as a result of: (a) intentional use for any improper, unintended or unauthorized applications of this product, including any particular purpose; (b) unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product; (c) use of the product without complying with Bematech Corporation's operating and maintenance instructions; (d) use of the product as component in systems or other applications in which the failure of this could create a situation where personal injury or material damages may occur. In the events described above, Bematech and its officers, administrators, employees, subsidiaries, affiliates and dealers shall not be held responsible or respond by any claim, costs, damages, losses, expenses and any other direct or indirect injury, as well as claims which alleges that Bematech was negligent regarding the design or manufacture of the product.


Bematech shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as original Bematech products or approved products by Bematech

Any product names or its logotypes mentioned in this publication may be trademarks of its respective owners and shall be here recognized.

Product warranties are only the ones expressly mentioned in the User's Manual. Bematech disclaims any and all implied warranties for the product, including but not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In addition, Bematech shall not be responsible or liable for any special, incidental or consequential damages or lost profits or savings arising from the use of the product by the Purchaser, the User or third parties.

1. Product overview

The DC-2000 is a simple and easy to use Data Collector that generates the possibility for booking data and information with agility and precision.



2. Package content


The package of the product contains the following items:

1. DC-2000 Data Collector
2. Rechargeable Batteries
3. Quick Start Guide
4. USB Charging Cradle
5. Power Source

3. Installing the product

3.1 Inserting the Batteries

After receiving the product, the rechargeable batteries must be put in the Battery Compartment, behind the product. To do so, slide the Battery Lock to the left and pull the Battery Compartment cover down, just like is shown ahead:



3.2 Charging the Batteries

After inserting the batteries, put the Data Collector on its cradle and, through the Power Source, connect it to the power plug and charge it until the Indicator LED turns green. The first recommended charge time is around 12 hours.

3.3 Turning on the Data Collector

After charging the Data Collector, turn it on through the red Power Button (PW), located in the lower part of the product.



4. Connecting to the Computer through USB interface


To connect the Data Collector to the computer, follow the steps ahead:

1. Put the DC-2000 on its cradle
2. Plug the USB cradle cable in your computer
3. Turn the Data Collector on and leave it on the screen showed ahead, selecting it through the "M1" Button:



To execute the Data Collector tasks on the computer, follow the steps ahead:

1. Install and execute the “WinTaskGen” software in your computer
2. Install and execute the Virtual Serial Port driver
3. Select the “Full Port Settings” box in the upper part, if necessary. The extra options showed ahead will appear, so these configurations can be done.



The software and drivers can be found on Bematech Software Partners' website.

For further instruction on how to connect and utilize the software, please check the User Manual or the Programming Manual for DC-2000, located on Bematech's website.



For more information, access the product page
through this QR Code

Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida, adaptada o traducida sin la previa autorización escrita de Bematech, excepto cuando permitido por derechos de patente.

Los datos de esta publicación son puramente informativos, sujetos a cambios sin previo aviso y no se asume responsabilidad con respecto al uso de estos. Sin embargo, a medida que estén disponibles mejoras en el producto, Bematech dedicará todos sus esfuerzos para suministrar informaciones actualizadas de los productos descritos en esta publicación. La versión más reciente de este Manual puede ser obtenida a través del sitio de Internet de Bematech:

www.bematechla.com


No obstante las otras excepciones contenidas en este Manual, las consecuencias y la responsabilidades son asumidas por el Comprador de este producto o terceras personas como resultado de: (a) uso intencional para cualquier aplicación impropia, no intencional o no autorizada de este producto, incluyendo cualquier propósito específico; (b) modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones de este producto; (c) uso del producto sin cumplir las instrucciones operacionales y de mantenimiento de la empresa Bematech; (d) uso del producto como componente en sistemas u otras aplicaciones en las cuales la falla de éste podría crear una situación donde podrían ocurrir heridas personales o daños materiales. En los eventos mencionados anteriormente, Bematech y sus representantes legales, administradores, empleados, subsidiarias, afiliadas y distribuidores no serán considerados responsables o responderán por cualquier reclamo, costos, daños, pérdidas, gastos y cualquier otro perjuicio directo o indirecto, así como también por reclamaciones en las cuales se alegue que Bematech fue negligente con respecto al diseño o a la manufactura del producto.

Bematech no será responsable por cualquier daño o problema resultante del uso de cualquier opción o cualquier producto consumible fuera de aquellos designados como productos originales Bematech o productos aprobados por Bematech

Las garantías del producto son solamente aquellas mencionadas expresamente en el Manual del Usuario. Bematech rechaza cualquier y todas las garantías implícitas del producto, incluyendo, pero no limitándose, a garantías implícitas de comercialización o adaptación para una finalidad específica. Adicionalmente, Bematech no será responsable o pasible por cualquier daño, lucro o ahorros perdidos, sean especiales, accidentales o consecuentes, resultantes del uso del producto por el Comprador, el Usuario o terceras personas.

1. Descripción del Producto

El DC-2000 es un Colector de Datos simple y fácil de usar que genera la posibilidad de reservar datos e información con agilidad y precisión.



2. Contenidos del Paquete


El paquete del producto contiene los siguientes elementos:

1. Colector de Datos DC-2000
2. Baterías Recargables
3. Guía de Referencia Rápida
4. Base de Carga USB
5. Fuente de Poder

3. Instalación del Producto

3.1 Insertando las Pilas

Después de recibir el producto, las baterías recargables deben colocarse en el compartimiento de la batería, detrás del producto. Para eso, deslice el bloqueo de la batería hacia la izquierda y tire de la tapa del compartimiento de la batería hacia abajo, como se muestra a continuación:



3.2 Cargando la Batería

Después de insertar las baterías, coloque el recolector de datos en su base y, a través de la Fuente de Poder, conéctelo al enchufe de alimentación y cárguelo hasta que el indicador LED se ilumine en verde. El primer tiempo de carga recomendado es de alrededor de 12 horas.

3.3 Encender el Colector de Datos

Después de cargar el recopilador de datos, conecte el mismo a través del botón Power (PW), situado en la parte inferior del aparato, en el color rojo.



4. Conectando con el ordenador a través de la interfaz USB


Para conectar el colector de datos al ordenador, siga estos pasos:

1. Coloque el DC-2000 en la base
2. Conecte el cable de base a la interfaz USB del ordenador
3. Conecte el colector de datos y deje en la pantalla que se indica a continuación, seleccionando la misma a través del botón "M1":



Para ejecutar las tareas del colector de datos en el ordenador, siga los pasos a continuación:

1. Instalar y ejecutar el software "WinTaskGen" en su ordenador
2. Instalar y ejecutar el controlador del puerto serie virtual.
3. Seleccione la casilla "Full Port Settings" en la parte superior, si es necesario. Aparecerán las opciones adicionales que se muestran a continuación, por lo que se pueden hacer estas configuraciones.



El software y los drivers se pueden encontrar en el sitio de Bematech Software Partners.

Para obtener más instrucciones sobre cómo conectar y utilizar el software, consulte el Manual del Usuario o el Manual de Programación para DC-2000, que se encuentra en el sitio web de Bematech.

bematech. 



Para más información, accede a la página del producto.
a través de este código QR

bematechla.com