



Para mais informações, acesse o site do produto através desse QR Code

# DC-2200

## Guia de Referência Rápida



Cód.: 501108501 Rev.: 1.1


### 1. Informações do Produto

#### 1.1. Conteúdo da Embalagem

Após abrir a embalagem, verifique se estão presentes os seguintes itens. Se algum estiver faltando ou danificado, entre em contato com seu revendedor. Guarde a embalagem para um eventual transporte.

- DC-2200
- Cabo USB
- Base de Carregamento
- Bateria
- Alça de mão


#### 1.2. Vistas Gerais do Produto



### 2. Instalação do Produto

#### 2.1. Inserindo a Bateria

Assim que receber o produto, a bateria deverá ser colocada no compartimento de bateria. Para tal, empurre a alavanca de bloqueio para desbloquear a trava da bateria e então remova a tampa do compartimento da bateria, puxando-a para baixo. Para colocar a bateria, insira primeiramente a parte superior e então a parte inferior, até que a mesma esteja completamente presa, como mostrado a seguir:



Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech Hardware Ltda., exceto quando permitido por direitos de patente.

As informações contidas nesta publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações. No entanto, à medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech fornecerá informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação em nova versão deste manual que pode ser obtida no site da Bematech na Internet:

[www.bematech.com.br](http://www.bematech.com.br)


A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto ou os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade como resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha dele possa criar situações propícias a danos pessoais ou materiais. Nos casos acima descritos, a Bematech e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech em relação ao projeto ou fabricação do produto.

A Bematech não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumidores que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech. Todos os nomes e logotipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal. As garantias dos produtos correspondem apenas aquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech rejeita toda e qualquer garantia implícita para o produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantibilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech não será responsável por qualquer resposta ou por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequentes no ato mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Usuário ou por terceiros.

## 2.2 Carregando a bateria

Coloque o DC-2200 na Base de Carregamento e, utilizando a Fonte de Energia, conecte a Base a uma tomada. A tela indicará o status de carga da bateria. Carregue até que o mesmo indique que a bateria está cheia. Um LED na Base também acenderá, indicando o carregamento.

Importante: Recomenda-se que a primeira carga seja de aproximadamente 12 horas. Recomenda-se, também, que nunca deixe a bateria acabar completamente, pois poderá haver perda de dados.



## 2.3 Ligando o Coletor de Dados


Após carregar completamente o Coletor de Dados, ligue o mesmo através do Botão Power, segurando-o por alguns segundos. O botão está localizado acima do Display LCD, do lado direito, como mostrado a seguir:



## 3. Conexão com o Computador

Para conectar o Coletor de Dados ao computador, siga os passos a seguir:

1. Coloque o DC-2200 na base
2. Conecte o Cabo USB na base e no computador
3. Após o Coletor de Dados ser detectado como um dispositivo COM, baixe e instale o driver encontrado no site do Bematech Software Partners



Para executar as tarefas do Coletor de Dados no computador, siga os passos a seguir:

1. Instale e execute o GAB em seu computador
2. Verifique, novamente, se o driver da Porta Serial Virtual está instalado
3. Utilize o GAB para as aplicações necessárias

O software e o driver podem ser encontrados no site do Bematech Software Partners.

Para maiores informações para conexão e utilização do programa, verifique o Manual do Usuário do DC-2200 ou o Manual do GAB, os quais podem ser encontrados no site da Bematech.


## 4. Menus do Coletor de Dados

### 4.1 Teclas importantes

A seguir estão algumas teclas importantes para navegação, seleção e cadastro de informações no Coletor de Dados:

- Setas para baixo e para cima (▼/▲)
  - Move o cursor para realizar a seleção das configurações desejadas
- Tecla "Entr" (Botão azul)
  - Entra em opções selecionadas e confirma configurações desejadas
- Tecla "ESC"
  - Volta para a tela anterior, cancelando configurações indesejadas
- Tecla "BS" (Backspace)
  - Apaga o último caractere digitado
- Tecla "α" (Alpha)
  - Alterna entre a escrita de números, letras maiúsculas e letras minúsculas, quando necessário
- Botão de Escaneamento (Botão amarelo)
  - Funciona como gatilho para o leitor de códigos de barras, acionando o leitor enquanto pressionado, quando possível a utilização do mesmo
- Tecla "FN" (Função)
  - Aciona as teclas de função do teclado, assim como no computador (F1, F2...) para configurações extras

## 4.2 Descrição dos Menus



Menu	Descrição
1. Capturar	Selecione esta opção para iniciar a gravação de dados. A gravação poderá ser feita manualmente ou através de um código de barras.
2. Descarregar	Selecione esta opção para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Descarregar arquivo de dados</li><li>• Descarregar arquivo de pesquisa</li><li>• Descarregar todos os arquivos um por um</li><li>• Descarregar todos os arquivos como um anexo</li></ul>
3. Utilitários	Selecione esta opção para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurações</li><li>• Buscar Dados</li><li>• Excluir Dados</li><li>• Teste do Leitor</li><li>• Configurar Data/Hora</li><li>• Carregar a Aplicação</li><li>• Memória e Energia</li><li>• Calculadora</li></ul>

## 5. Limpeza do Produto

Antes de limpar o seu equipamento, desligue-o e, após isso, retire-o da tomada da rede elétrica. Use apenas um pano de microfibra úmido para a limpeza. Não utilize detergentes, abrasivos ou solventes.



### Informações sobre descarte do produto

Esse símbolo indica que seu produto eletrônico não pode ser jogado no lixo comum, mas sim de maneira correta. Quando o tempo de vida do seu produto acabar, consulte a Bematech ou suas autoridades locais para saber como fazer o descarte corretamente.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao cliente pela Bematech Hardware Ltda. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Cliente, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada. Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central do Relacionamento com o Cliente através do telefone:

**0800 644 2362**

Este Certificado de Garantia garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que, por ventura, venham a ocorrer no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Cliente. A Nota Fiscal de venda passa fazer parte integrante desse certificado.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Cliente deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviço Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por esses Postos. Todos os contatos com os Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Cliente, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da Bematech. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o cliente deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consultá-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa fica a critério de cada Posto. Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Cliente será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade.

Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressa a seguir:

- a) Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos à Bematech.
- b) Se o produto for examinado, alterado, ajustado, ou consertado por pessoa não autorizada pela Bematech.
- c) Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.
- d) Se o dano tiver sido causado por agentes naturais como: descarga elétrica, enchente, maresia, fogo, entre outros; ou acidentes (queda), explosões ou produtos químicos.
- e) Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasgado.
- f) Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

Estão **excluídos** desta garantia os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Cliente no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida e também os defeitos decorrentes no uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

Modelo

Nº de Série:

Nº da NF:

Data da Compra: